



Philips Sonicare S Sensitive
Стандартные насадки
для звуковой зубной
щетки

2 шт. в упаковке

Стандартный размер
Сменные
Для чувствительных десен и
зубов



HX6052/07

Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

Тщательная чистка для чувствительных зубов и десен

Чистящая насадка Philips Sonicare S Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли. Эта насадка обеспечивает эффективную чистку и не повреждает десны.

Непревзойденная глубокая чистка

- Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

Новаторская технология

- Благодаря инновационному дизайну щетинки бережно очищают и эффективно удаляют налет
- Динамический поток жидкости отчищает межзубные промежутки

Разработана для достижения наилучшего результата

- Сменная насадка для простой и быстрой замены

Удобный прибор для ухода за полостью рта

- Максимально эффективное удаление налета каждый день

PHILIPS
sonicare

Особенности

Попрощайтесь с зубным налетом



Клинически доказано, что густые щетинки из высококачественного материала удаляют больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Бережное очищение, эффективное удаление налета



Чистящие насадки Philips Sonicare для чувствительных зубов и десен оснащены ультрамягкими щетинками, которые обеспечивают бережную и эффективную чистку зубов. Щетинки анатомической формы повторяют контуры ваших зубов и гарантируют максимально бережное воздействие. Кроме того, доступны насадки меньшего размера для более тщательной чистки.

Простая установка



Насадка Sensitive подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме PowerUp Battery и

Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

Индикаторные щетинки



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но мы отправим вам напоминание еще до окончания этого срока. Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

Технология Philips Sonicare



Насадка и щетка Sonicare идеально сочетаются друг с другом и гарантируют безупречную чистоту благодаря использованию нашей звуковой технологии. Высокочастотные вибрации в ручке (до 62 000 чистящих движений в минуту) взбивают зубную пасту в пену. Ее пузырьки проникают между зубами и вдоль линии десен, эффективно очищая поверхность.

Характеристики

Совместимость

- Система чистящих насадок: Сменные
- Подходит для этих моделей: 2 Series борется с налетом, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, ProtectiveClean

Дизайн и отделка

- Жесткость щетинок: Ультрамягкие
- цвет: Белый
- Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают
- Размер: стандартный

В комплекте

- Насадки: 2 стандартных насадки S Sensitive

Качество и эффективность

- Замена: Каждые 3 месяца
- Протестировано: для оптимального использования

Польза для здоровья

- Удаление налета: Помогает удалить налет



Дата выпуска 2018-08-29

Версия: 4.0.1

EAN: 08 71010 36332 66

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com