



Philips Sonicare For Kids
Мини-насадки для
звуковой зубной щетки

2 шт. в упаковке

Компактный размер

Сменные

Бережная чистка для детских
зубов

For Kids

HX6032/33



Превосходная очистка за несколько секунд.*

Чистка и защита растущих зубов (для детей от 3 лет)

Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат.

Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием.

Разработана для достижения наилучшего результата

- Возраст 3+
- Щетинки обеспечивают эффективность чистки
- Превосходная очистка и максимальная эффективность
- Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Эффективный уход для здоровья полости рта

Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

- Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками




asimpleswitch.com

PHILIPS
sonicare

Особенности

Возраст 3+



Мягкие щетинки стандартной насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids повторяют форму зубов детей в возрасте от 3 лет и деликатно очищают зубы. Прорезиненное обрамление задней части насадки защищает детские зубы от травмирования и обеспечивает комфорт во время чистки. Также доступны насадки большего размера для детей от 7 лет.

Превосходная очистка за несколько секунд



Звуковая щетка обеспечивает максимум эффективности за короткий промежуток времени, в течение которого ребенок чистит зубы. Она помогает прививать здоровые привычки и улучшать технику чистки зубов.

Максимальная звуковая вибрация



Чистящие насадки Philips Sonicare — важная составляющая нашей технологии, основанной на 31 000 колебательных движений в минуту, совершаемых с высокой частотой и амплитудой. Наша непревзойденная звуковая технология передает импульсы от ручки до кончика

чистящей насадки. Это создает динамический поток жидкости, который эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Съемная насадка




Насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids можно снимать и снова устанавливать на щетку, надежно фиксируя их, что значительно упрощает процесс очистки и обслуживания.

Лучший уход для здоровья полости рта



Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

Синие щетинки



Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

Характеристики

В комплекте

- Насадки: 2 мини-насадки Sonicare for Kids

Совместимость

- Система чистящих насадок: Сменные
- Подходит для этих моделей: For Kids

Дизайн и отделка

- Жесткость щетинок: Обычный
- цвет: Aqua
- Размер: Компактный
- Материал насадки щетки: Без бисфенола-А

Польза для здоровья

- Удаление налета: Помогает удалить налет

Качество и эффективность

- Замена: Каждые 3 месяца
- Протестировано: для оптимального использования



Дата выпуска 2018-07-14

Версия: 10.2.1

EAN: 08 71010 36592 42

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* по сравнению с обычной зубной щеткой